

TIPS PERAWATAN SPEEDUP PAD

1. Jangan charge baterai secara berlebihan. Jika sudah terisi penuh 100%, segera cabut charger dari device untuk mencegah baterai terlalu panas dan baterai kembung.
2. Segera charge device apabila muncul peringatan: “Hubungkan dengan pengisi baterai”; “Indikator Baterai” berwarna merah; atau terdengar “Bunyi” yang mengindikasikan baterai habis. Hal ini dilakukan untuk mencegah baterai terlalu habis. Karena apabila baterai device terlalu habis, maka baterai tidak bisa di charge atau jika bisa di charge, baterai tidak akan terisi penuh meskipun sudah di charge 24 jam/lebih atau bahkan mati total.
3. Jangan charge baterai bersamaan saat browsing internet atau bermain game untuk mencegah baterai terlalu panas dan baterai kembung.
4. Jangan menaruh device secara terbalik (Layar berada dibawah) atau bersentuhan dengan permukaan benda keras seperti meja, kursi, besi dll. Hindari layar dari tekanan yang berlebihan, hindari pula layar dari magnet atau benda bermagnet. Semua hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada layar. Layar adalah kumpulan atau rangkaian dari titik-titik sensor yang sensitive yang saling berhubungan satu dan lainnya.
5. Jangan melepas atau memasang sim card atau memory card jika device dalam keadaan hidup (ON) untuk mencegah kerusakan tidak terbacanya sim card atau memory card.
6. Hindarkan device dari benturan terutama pada bagian layar.
7. Jangan memodifikasi sistem operasi (Rooting) pada device. Hal ini untuk mencegah kerusakan yang berhubungan dengan piranti lunak (Software) seperti: Hang, lambat, tidak berfungsinya beberapa fitur atau bahkan mati total. Karena sistem yang digunakan pada device sudah disesuaikan dengan spesifikasi mesin.
8. Gunakan aksesoris original seperti baterai, charger, hands free, dll untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti konsleting pada device. Hal ini dikarenakan semua spesifikasi device sudah disesuaikan dengan aksesoris.